TOSHIBA 東芝フットライト取扱説明書

保管用

器　具　形　名	適合埋込ボックス（別売）
LEDF-01000-LS1	BOX-01000

このたびは東芝フットライトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

・素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ　施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。
取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
●電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。

取り付け

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。

改造

●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。
アースが不完全な場合は、感電の原因となります。〔D種（第三種）接地工事〕

アース工事

●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。
そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
●この器具は、激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所では使用しないでください．そのまま使用しますと絶縁不良、器具落下の原因となります。
●この器具は、防湿形ではありませんので、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。

使用環境

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

●器具の定格電圧と電源電圧（定格±６％）は、器具の取り付けの際に必ず確認してください。
間違って使用しますと、器具の短寿命火災の原因となります。
●雰囲気温度が３５°Ｃを越える場所では使用しないでください。
点灯不良、火災の原因となります。
●大雨等で冠水する恐れのある場所へは取付けないでください。
火災、感電の原因となります。
●壁内、背面から水のかかる場所へは取付けないでください。
火災、感電の原因となります。

使用環境

●器具の取り付けには方向性があります。
本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと絶縁不良、感電、部品の焼損の原因となります。
●壁埋込専用器具です。天井や床取付はしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。

取り付け

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

■お客様へ　使用上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●お手入れの際は、必ず電源を切り、温度が十分冷えてから行なってください。感電、やけどの原因となります。

保守

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

●点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

接触禁止

●器具を掃除する際は乾いた布か、水に浸した布をよく絞って拭いてください。
●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください傷つけたり、腐食の原因となります。
●器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。

保守

●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約１０年です。（定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。）

使用環境

■各部のなまえ



100V　50／60Hz専用

■器具の取り付けかた

1．取付面に埋込ボックスを設置してください。
- 埋込ボックスは長手側を水平にして取付けてください。
- 必ず排水処理管工事を行なってください。
- 防水性能を保つため必ず仕上げ面と埋込ボックスを同一面に仕上げてください。



2．枠取付ねじ（2本）を六角レンチでゆるめ枠を本体からはずしてください。

3．電源線と口出し線を圧着スリーブでカシメた後、テーピングを行なってください。また、アース端子にアース線を接続してください。



4．本体と壁面の間を防水するため、埋込穴開口部の周囲（全周）に防水シール材を塗布してください。



5．本体取付ねじ（埋込ボックスに付属）で、本体を確実に固定してください。
取付には方向性があります。必ず器具本体に表示している方向に合わせ取付けてください。

6．本体固定後、はみ出した防水シール材をきれいにふき取ってください。
凹凸があると、浸水の原因となります。

7．枠取付ねじ（2本）を六角レンチで本体に確実に取付けてください。
取付が不完全な場合、落下・浸水の原因となります。

■保守・点検のために

（施工記録）ランプ交換など保守のために、下表内容を確認の上、適切な保守用品をお求めください。

器具品番		保守作業上の注記
取付年月日		

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』　0120-1048-41（フリーダイヤル）
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』　0120-1048-86（フリーダイヤル）
携帯電話、PHSからのご利用は　(03) 3426-1048　（有料）

＊フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）、またはお近くの東芝ライテック（株）営業所にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社　電材照明社　〒140－8660　東京都品川区南品川2－2－13　TEL　(03) 5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(009117) A　(NP7980)

＜生産完了 2008年06月19日＞